

MIE

Нельзя использовать в горизонтальном положении! (рис. 1,2)

Использовать только в вертикальном положении! (рис. 3)

Инструкция по применению

- Перед началом работы залейте в отпариватель чистую холодную воду до указанной отметки (не более 500мл воды).
- 2. Присоедините насадку для отпаривания одежды.
- Подключите отпариватель к электросети и переведите кнопку включения в позицию ON.
- Дождитесь закипания воды и начинайте отпаривать.
- В процессе работы держите отпариватель в вертикальном положении, чтобы избежать выливания горячей воды. Не наклоняйте и не переворачивайте отпариватель.
- По необходимости присоединяйте ворсистую щеточку или насадку для наливания кипятка.
- Во время отпаривания следите, чтобы вода в отпаривателе не заканчивалась.
- По окончании работы дождитесь полного остывания отпаривателя и уберите его на хранение.

Технические характеристики

- Напряжение 220-240В
- Мощность 1200Вт
- Объем резервуара 0,5 л
- Готовность к работе 1,5 мин

MIE

Меры предосторожности

- Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых повреждений. Не используйте поврежденный аппарат.
- Используйте отпариватель только в помещении.
- Используйте для подключения только исправный источник питания.
- Предохраняйте электрическую вилку и шнур от попадания влаги и воздействия острых предметов.
- Заливайте в отпариватель только чистую холодную воду. Никогда не добавляйте в нее химические средства.
- Не оставляйте включенный отпариватель без присмотра.
- Не направляйте пар на людей и домашних животных.
- Не доверяйте использование отпаривателя детям, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями.
- **Внимание!** При использовании отпаривателя может возникнуть угроза ожога горячим паром. Будьте осторожны!
- После окончания работы всегда отключайте отпариватель от электрической сети и дождитесь полного остывания аппарата.
- В случае неисправности отпаривателя не пытайтесь самостоятельно ремонтировать его, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Комплектация

- насадка для отпаривания одежды
- ворсистая щеточка для удаления ворса и пыли с одежды, а также для паровой чистки
- насадка для наливания кипятка

MIE

МИНИ-отпариватель *Piccolo*



Назначение отпаривателя

Ручной мини-отпариватель - это компактный многофункциональный паровой аппарат. Он предназначен для приведения в порядок одежды, удаления складок, ворса, пыли и неприятных запахов с текстиля. Мини-отпариватель может использоваться в дорожных условиях как приспособление для варки яиц или как электрический чайник.

Компания MIE благодарит Вас за покупку ручного мини-отпаривателя и желает приятного использования!